





Exemples de configuration sans clavier (1 à 8 boutons d'appel)

Nombre de bouton d'appel	sans clé facteur				avec clé facteur					
1 à 2 <i>Platine avec badge disponible sur demande</i>		Modules Qté		Platine Qté			Modules Qté		Platine Qté	
		LT-HP M-0 B-2 KM-3	1 1 1 1	L5806T	1		LT-FACT LT-HP M-0 B-2 KM-3	1 1 1 1 1	L5806T	1
3 à 4		Modules Qté		Platine Qté			Modules Qté		Platine Qté	
		LT-HP M-4 TB-0 KM-3	1 1 1 1	L5806T	1		LT-FACT LT-HP M-4 TB-0 KM-3	1 1 1 1 1	L5806T	1
5 à 6		Modules Qté		Platine Qté			Modules Qté		Platine Qté	
		LT-HP M-4 B-2 KM-3	1 1 1 1	L5806T	1		LT-FACT LT-HP M-4 B-2 KM-3	1 1 1 1 1	L5806T	1
7 à 8		Modules Qté		Platines Qté			Modules Qté		Platine Qté	
		LT-HP M-4 TB-0 KM-3	1 2 3 2	L5806T L5808T	1 1		LT-FACT LT-HP M-4 M-0 TB-0 KM-5	1 1 2 1 1 1	L5814T	1
		Coffrets Qté				Coffrets Qté		Coffrets Qté		
		L5270 L5255		1 <i>selon essai</i>		L5270 L5255		1 <i>selon essai</i>		
		Postes int.* Qté				Postes int.* Qté		Postes int.* Qté		
		L5141 L5142 L5131		x x x		L5141 L5142 L5131		x x x		
		<i>En option</i> Plate B				<i>En option</i> Plate M				

* le nombre de postes intérieurs par installation est illimité (dans tous les cas, il est au moins égal au nombre de boutons d'appel.)